

REFERENCIAS 705PUX - 705PQX

TRAMPILLA ALUMINIO MODELO PUERTA



Referencia - Descripción

705PU2 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 13mm 20x20

705PU3 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 13mm 30x30

705PU4 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 13mm 40x40

705PU5 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 13mm 50x50

705PU6 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 13mm 60x60

705QU2 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 15mm 20x20

705QU3 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 15mm 30x30

705QU4 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 15mm 40x40

705QU5 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 15mm 50x50

705QU6 - Trampilla Aluminio PYL Modelo Puerta 15mm 60x60

Características

Trampillas de inspección fabricadas en aluminio de primera fusión, según aleación 6063 T5

Las trampillas están compuestas por una placa central de yeso laminado Hidrófuga de 13mm/15mm, pegadas al marco interior de aluminio. Las uniones son soldadas fortaleciendo su conjunto. Su manipulación se emplea en paredes elaboradas en placa de cartón yeso para su inspección sin necesidad de realizar ninguna obra adicional.

Uso

El uso e instalación de las trampillas de inspección queda totalmente reservado para personal con experiencia. La durabilidad, estabilidad y sellos de las trampillas están garantizados para una sola aplicación y en ningún caso pueden ser reutilizados en otras aplicaciones posteriores.

Instrucciones de Instalación

Mida el marco exterior del panel y dibuje un orificio en la pared en la que se ha de colocar, recortándolo posteriormente para su instalación (orificio: medida del panel + 5mm).

Separe el marco exterior del panel e introdúzcalo en el orificio que se ha realizado anteriormente, fijándolo a la placa de de cartón yeso con tornillos de 3,5x25mm, atravesando primero la placa de cartón yeso y seguidamente el marco (de fuera hacia dentro). Asegúrese de colocar en la parte interior del marco los tapones de plástico para no sufrir ningún percance a la hora de inspeccionar la pared al que se ha fijado.

Por último introduzca el panel en el marco exterior, rellene el borde del marco (tornillos incluidos) con yeso y asegúrese de que el panel queda bien sujeto a la estructura.

Refs. 13mm	Refs. 15mm	Int.	Ext.	Box
705PU2	705PQ2	200x200	260x260	1/bp
705PU3	705PQ3	300x300	360x360	1/bp
705PU4	705PQ4	400x400	460x460	1/bp
705PU5	705PQ5	500x500	560x560	1/bp
705PU6	705PQ6	600x600	660x660	1/bp